

SCHÉMA ZAPOJENÍ



5PIN socket pro aktivaci couvací kamery

24pin socket pro připojení adaptér pro couvací kameru

